

Reinigungs- und Pflegeanleitungen für verschiedene Bodenbeläge Merkblätter

Reinigungs- und Pflegeanleitung für geölte Parkettböden	Seite	1
Reinigungs- und Pflegeanleitung für versiegelte Parkettböden	Seite	2
Pflege von Linoleum-/Marmoleumböden	Seite	3
Pflege der Novilon-Beläge	Seite	3
Pflege des Laminat-Bodenbelages	Seite	3
Reinigungs- und Pflegeanleitung für TEXOLIT Decorbeläge	Seite	4-6

Reinigungs- und Pflegeanleitung für geölte Parkettböden

MERKBLATT

Geölte Parkettböden haben strapazierfähige und pflegeleichte Oberflächen. Lebensdauer, Schönheit und Häufigkeit der Reinigung und Pflege sind abhängig von der Beanspruchung des Bodens. Folgende Pflegehinweise werden sicherstellen, dass der Boden für die Benutzung optimal bleibt.

- RAUMKLIMA** Ein ausgewogenes Raumklima ist nicht nur zur Werterhaltung des Parkettes wichtig sondern für das ganz persönliche Wohlbefinden förderlich, da der menschliche Körper (Schleimhäute) wie auch das Holz (Kapillargefässe) bei überheizten Räumen und zu trockener Luft direkt reagiert. Ideal ist ein gesundes Raumklima bei einer Raumtemperatur von 20 - 22 ° C und 40 - 60 % relativer Luftfeuchtigkeit. Dies kann während der Heizperiode (Trockenwetterphase) nur durch zusätzliche Massnahmen wie Luftbefeuchtung und kurzes regelmässiges Lüften erreicht werden.
- VORBEUGEN** Schmutz durch Fussmatte oder Schmutzschleuse am Eingang abhalten. Weiche Laufrollen für Bürodrehstühle auswählen. Auf den Boden gelangte Flüssigkeiten sofort entfernen. Um mechanischen Beschädigungen vorzubeugen, sollten unter Stuhl und Tischbeinen Filzgleiter verwendet werden.
- REINIGUNG** Die normale Reinigung bei trockener und loser Verschmutzung erfolgt je nach Bedarf durch Staubsaugen und Trockenwischen.
Bei haftenden Verschmutzungen bzw. für die Unterhaltsreinigung (ca. 1 - 2x pro Monat) mit einer Holzbodenseife nebelfeucht aufwischen.
Bei starker Verschmutzung oder Beanspruchung sollte die Oberfläche in Abschnitten gereinigt werden.
- PFLEGE** Bei normaler Benutzung des Parkettbodens sollte etwa alle 2 - 3 Jahre eine Nachpflege mit Parkett-Öl gemacht werden. Dazu kann beispielsweise das Grundier- und Pflege-Öl von Proff Woodcare verwendet werden:
<https://proffwoodcare.ch/de/produkte/oel/grundier-pflegeoel>
Falls nach kürzerer Zeit der Parkettboden zu trocken wirkt, kann etwa bei jeder fünften Anwendung ein Öl-Refresher verwendet werden, welcher dem Boden einen rückfettenden Effekt gibt.

Reinigungs- und Pflegeanleitung für versiegelte Parkettböden

MERKBLATT

Werkseitig versiegelte Parkettböden haben strapazierfähige und pflegeleichte Oberflächen. Diese filmbildende Oberflächentechnik mit UV gehärtetem Acryllack ist formaldehyd- und lösungsmittelfrei. Lebensdauer, Schönheit und Häufigkeit der Reinigung und Pflege sind abhängig von der Beanspruchung des Bodens. Folgende Pflegehinweise werden sicherstellen, dass der Boden für die Benutzung optimal bleibt.

- RAUMKLIMA** Ein ausgewogenes Raumklima ist nicht nur zur Werterhaltung des Parkettes wichtig sondern für das ganz persönliche Wohlbefinden förderlich, da der menschliche Körper (Schleimhäute) wie auch das Holz (Kapillargefässe) bei überheizten Räumen und zu trockener Luft direkt reagiert. Ideal ist ein gesundes Raumklima bei einer Raumtemperatur von 20 - 22 ° C und 40 - 60 % relativer Luftfeuchtigkeit. Dies kann während der Heizperiode (Trockenwetterphase) nur durch zusätzliche Massnahmen wie Luftbefeuchtung und kurzes regelmässiges Lüften erreicht werden.
- VORBEUGEN** Schmutz durch Fussmatte oder Schmutzschleuse am Eingang abhalten. Weiche Laufrollen für Bürodrehstühle auswählen. Auf den Boden gelangte Flüssigkeiten sofort entfernen. Um mechanischen Beschädigungen vorzubeugen, sollten unter Stuhl und Tischbeinen Filzgleiter verwendet werden.
- ERSTPFLEGE** Bei werkseitig versiegelten Oberflächen sollte nach der Montage durch den Fachbetrieb mit dem Parkettglanz vom Fachhandel eine Erstpflege der Oberfläche und Kantenbereiche vorgenommen werden.
- REINIGUNG** Die normale Reinigung bei trockener und loser Verschmutzung erfolgt je nach Bedarf durch Staubsaugen und Trockenwischen. Bei haftenden Verschmutzungen mit einem Reiniger für Parkettböden nebelfeucht aufwischen. Bei starker Verschmutzung oder Beanspruchung sollte die Oberfläche in Abschnitten gereinigt werden.
- PFLEGE** Zur periodischen Pflege Parkettglanz ins Wischwasser geben und den Boden nebelfeucht aufwischen. Nach Anwendung von Wachsentsferner die Erstpflege wiederholen.

Pflege von Linoleum-/Marmoleumböden

MERKBLATT

ALLGEMEINE TIPPS	Entstauben nach Bedarf. Flecken sofort mit einem feuchten Lappen entfernen. Verwenden Sie niemals Schmierseife oder stark alkalische Reinigungsmittel! Bei Reinigungsmitteln die Angaben beachten.
WÖCHENTLICHE REINIGUNG	Normale Verschmutzung: Staubsaugen und mit einem Wischpflegemittel feucht aufnehmen (z.B. Wega Wiwax, Wetrok Bill oder Monel 618 von der Firma Forbo-Giubiasco SA) Starke Verschmutzung: Mit einem pH-neutralen Allzweckreiniger (z.B. Flup oder Wetrok Resal) nass aufwischen, anschliessend mit Wischpflegemittel nachwischen (z.B. Wega Wiwax, Wetrok Bill oder Monel 618 von Forbo-Giubiasco SA)
TROCKEN- UND NASSREINIGUNG	Staubsaugen und/oder Feuchtwischen mit imprägnierten Tüchern (Feuchtwischtücher).

Pflege der Novilon-Beläge

MERKBLATT

LAUFENDE REINIGUNG	Entstauben und nach Bedarf feuchtwischen und staubsaugen. Nass aufnehmen mit mildem Allzweckreiniger (z. B. Wega cristall). Novilon Beläge dürfen nicht gewachst werden! Schon eine zu häufige Anwendung eines Wischwachs-Produktes kann zu einer nicht erwünschten Schichtbildung führen. Novilon Beläge mit relativ harter und griffiger Oberfläche dürfen bei hartnäckiger Verschmutzung auch geschruppt werden.
BELÄGE MIT HARTNÄCKIGER VERSCHMUTZUNG, KALKHALTIGEN KRUSTEN, USW.	Scheuern mittels weicher Bürste mit einem Allzweckreiniger (z. B. Wega cristall). Zeigen sich matte Stellen auf den Gehwegen, können diese ausnahmsweise mit einem Wischpflegemittel (z. B. Wega wiwax), 1:1 mit Wasser verdünnt, nass aufgenommen werden.

Pflege des Laminat-Bodenbelages

MERKBLATT

PFLEGE	Ihr neuer Boden ist pflegeleicht und einfach zu reinigen. Meist reichen Staubsaugen und hin und wieder nebelfeuchtes Wischen schon aus. Hartnäckigere Flecken verschwinden mit etwas Aceton, Waschbenzin oder Brennspiritus. Mit einer Fussmatte im Eingangsbereich sowie Möbelfilzen schützen Sie Ihren neuen Boden vor Kratzern durch Schmutz und spitzen Gegenständen.
---------------	---

Reinigungs- und Pflegeanleitung für TEXOLIT Decorbeläge

MERKBLATT

UNTERHALTSREINIGUNG Im täglichen Gebrauch empfiehlt sich der Einsatz eines Flaumers in Kombination mit einem staubbindenden Produkt oder der Einsatz eines Feuchtwischgeräts mit Verwendung von Feuchtwisch - Einwegtüchern.

Für die laufende Unterhaltsreinigung empfehlen wir herkömmliche Reinigungsmethoden, dh. Feuchtwischen mit klarem Wasser oder mit Zugabe von milden Bodenreinigern. Für die Unterhaltsreinigung empfehlen wir Mikrofasermps, bei grösseren Flächen den Einsatz eines Reinigungsautomaten oder Einscheibenmaschine mit Sauger. Auf Produkte mit Glanzzusatz und Schichtbildenden Inhaltsstoffen sollte verzichtet werden. Bei maschineller Reinigung ist unbedingt auf die Verwendung geeigneter Reinigungspads zu achten.

In der Praxis hat dich das Produkt Cleanway Protec als Unterhaltsreiniger bewährt. Protec ist ein speziell auf TEXOLIT Decorbeläge abgestimmtes Pflegekonzentrat, welches beim Abtrocknen einen unsichtbaren Pflegefilm auf der Oberfläche zurücklässt und damit das Anhaften von Schmutz und Sohlenabrieb verhindert. Optimale Resultate werden erzielt, wenn sich Unterhaltsreinigung und Zwischenreinigung (vgl. unten) im Turnus abwechselnd, z.b. 5 Durchgänge Unterhaltsreinigung mit Protec, dann 1 Durchgang Zwischenreinigung mit Kyra.

UNTERHALTSREINIGUNG IM SANITÄRBEREICH Bei Verwendung von starken Bad- und Sanitärreinigern ist Vorsicht geboten, da diese je nach Art und Anwendung zu Fleckenbildung führen oder die Belagsoberfläche zerstören können. Bad- und Sanitärreiniger sind darum zurückhaltend und mit Verstand einzusetzen. Grundsätzlich sollen Einwirkungsdauer und Konzentration so gering wie möglich gehalten und sofort nach der Verwendung muss generell mit klarem Wasser nachgespült werden. Beim Einsatz neuer Produkte empfiehlt sich ein Test an einer verdeckten Stelle. Zudem dürfen keine aggressiven Reinigungsgeräte (grobe Schwämme, Metallwolle o. ä.) verwendet werden, da solche die die Belagsoberfläche zerstören können.

Mit dem Produkt Evosan bietet Cleanway einen wirksamen und anwenderfreundlichen Unterhaltsreiniger für Sanitärbereiche an. Evosan entfernt im normalen Unterhalt sowohl Kalkrückstände wie auch fettigen Schmutz. Einmal entstandene Verkalkungen oder Verschmutzungen müssen aber vorgängig mit Kalk- bzw. Schmutzlöser entfernt werden. Als Schmutzlöser eignen sich Primus oder Kyra, als Kalkentferner eignet sich Sanocid. Die vorstehenden Hinweise sind zu beachten.

ZWISCHENREINIGUNG In gewissen Abständen sowie nach starkem Schmutzanfall empfiehlt sich die Durchführung einer Zwischenreinigung. Mit dem Produkt Kyra von Cleanway steht ein wirksamer Zwischenreiniger mit guter Schmutzlösung zur Verfügung. Schmutz und Rückstände von Reinigungsmittel werden mit einer Zwischenreinigung entfernt. Der Vorteil von Kyra besteht darin, dass das bei einer Grundreinigung nötige Nachspülen entfällt und der Aufwand somit wesentlich gering ist.



**EMPFOHLENE
REINIGUNGS- UND
PFLEGEPRODUKTE**

2026 Grundreiniger forte	Grundreiniger, Bauschlussreiniger, Schmutzbrecher	TEXOLIT AG
Cleanway Primus	Grundreiniger, Bauschlussreiniger, Schmutzbrecher	Cleanway AG
Cleanway Protec	Unterhaltsreiniger mit Schmutzstopp und Pflegesubstanzen	Cleanway AG
Cleanway Kyra	Zwischenreiniger mit guter Schmutzlösung und hoher Vernetzung, Bauschlussreiniger bei geringem Schmutz	Cleanway AG
Cleanway Evosan	Unterhaltsreiniger für Sanitärbereiche	Cleanway AG
Cleanway Sanocid	Kalkentferner, saurer Badreiniger	Cleanway AG

GRUNDSÄTZLICH

Da die Systemversiegelung von TEXOLIT Decorbelägen auf Polyurethan basiert, können grundsätzlich Reinigungsmittel eingesetzt werden, welche gemäss Herstellerangaben für Polyurethanbeläge geeignet sind. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, denen Festkörper (Reinigungsgranulate o. ä.) zugesetzt sind. Reinigungsmittel mit Festkörperzusatz wirken auf die Belagsoberfläche wie die Verwendung von groben Schwämmen oder Metallwolle. Es bleiben immer die jeweiligen Herstellervorgaben und -richtlinien zur richtigen Anwendung und Dosierung der jeweiligen Produkte zu befolgen. Die Firma Cleanway Schweiz GmbH in Rüttenen verfügt über diverse weitere Reinigungsprodukte für die unterschiedlichsten Anwendungen und Problemstellungen. Bei speziellen Problemstellungen wie Automatenreinigungen oder erhöhter Nassbelastung empfehlen wir, sich von Cleanway ein spezifisches Reinigungskonzept erstellen zu lassen. Sie werden dort gerne und kompetent beraten.

**EMPFOHLENES
REINIGUNGSZUBEHÖR**

Weisse Pads:	Unterhaltsreinigung bei geringer Verschmutzung
Rote Pads:	Unterhaltsreinigung bei mittlerer Verschmutzung, Zwischen- und Grundreinigung
Blaue Pads:	Grundreinigung bei starker Verschmutzung
Grüne Pads:	Verwendung verboten, zerstören Belagsoberfläche
Braune Pads:	Verwendung verboten, zerstören Belagsoberfläche
Schwarze Pads:	Verwendung verboten, zerstören Belagsoberfläche

TIPPS UND TRICKS

- Auf ausreichend dimensionierte Schmutzschleusen und Schuhabstreifer sollte nie verzichtet werden.
- Bei auftretenden weissen Flecken handelt es sich meistens um mineralische Ablagerungen (Kalk). Solche können in der Regel sehr gut mit Zitronensaft oder hellem Weinessig (kein Balsamico!) entfernt werden. Unterhalts und Grundreiniger dagegen sind gegen weisse Flecken oftmals nutzlos.
- Wie jeder andere Belag erhalten auch TEXOLIT Decorbeläge durch Nutzung und Reinigung feine Gebrauchsspuren, welche nach 1 - 2 Jahren eine vollflächige, matte Patina ergeben. Die Spezielle Systemversiegelung sorgt dafür, dass sich dabei die Reinigungsfreundlichkeit nicht verschlechtert. Durch die Entstehung der Patina gewinnt der Belag in ästhetischer Hinsicht an Attraktivität, Kratzer und kleine Beschädigungen verschwinden mit der Zeit in der Gesamtoptik, wobei die Verwendung von Protec diesen Prozess begünstigt.



- Wie auf allen Oberflächen können auch bei Decorbelägen färbende Substanzen zu schwer, oder gar nicht mehr entfernbaren Flecken oder Verfärbungen führen. Lassen Sie deshalb färbende Gegenstände, wie auch Lebensmittel, Pflanzen, Holz usw. nicht über längere Zeit in direktem Kontakt mit der Belagsoberfläche kommen. Gleiches gilt für russhaltige Gegenstände und für Gegenstände, die Farbstoffe, Gerbstoffe oder Imprägnierungen enthalten.
- Da Die Systemversiegelung von TEXOLIT Decorbelägen atmungsaktiv ist, können bei Nässeinwirkung Flecke in der Oberfläche entstehen, die nach dem Abtrocknen wieder verschwinden.
- Bei zunehmendem Glanz der Oberfläche oder bei speckigem Aussehen liegt oft ein Schichtaufbaudurch Rückstände von Reinigungsmittel vor. Solche Ablagerungen können mit Grundreiniger entfernt werden.
- Beim Aufstellen von Gegenständen wie Blumentöpfen, Schalen etc. auf den Belag muss dafür gesorgt werden, dass unter den Gegenständen kein dauerhaft feuchtes oder gar nasses Milieu entstehen kann. Permanent liegende Nässe kann zu bleibenden Flecken in der Versiegelung führen.
- Gummipneus und -reifen enthalten z. T. aggressive Weichmacher, welche unsichtbar aus dem Gummi austreten. Solche Weichmacher können bei längerer Standdauer die Systemversiegelung verfärben. Es sind deshalb, wenn möglich helle Kunststoffe, z. B. auf Polyurethanbasis, zu verwenden. Ansonsten sollte die Verträglichkeit an einer verdeckten Stelle getestet und im Zweifelsfall ein geeigneter Gleiter eingesetzt werden.
- Bei verschiebbaren Möbeln sind wo immer möglich Gleiter zu verwenden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Gleiter nicht scharfkantig oder rau sind, und nicht schmieren. Filzgleiter sind nach unserer Erfahrung am besten geeignet.
- Sohlenabrieb und schwarze Striemen lassen sich am einfachsten mit der Verwendung von Protec vermeiden.